

USB 3FOOT SWITCH 2 INSTALLATION GUIDE ※付属しているCD内に入っているフォルダを、任意の場所にコピーしてからご使用ください。



①各キー設定ウインドウ ②設定確認ボタン ③グループキーチェックボックス ④設定クリアーボタン ⑤設定セーブボタン ⑥ソフト終了ボタン




Default時の設定


- マウス 左クリック
- マウス ダブルクリック
- マウス 右クリック








USB 3FOOT SWITCH 2 INSTALLATION GUIDE **Please copy the folder inside this installation CD-ROM onto any location on your hard disk to start the operation.



1)Key Define Window 2 Defined Key Confirmation Button **3Group Key Define Box 4**Clear Button **⑤Save Button**

6 Exit Button Default Mouse Left Mouse Right



Default Defined Keys

- 1: Left Click on Mouse
- 2: Double Click on Mouse
- 3: Right Click on Mouse

